Maschinen-Bearbeitungen

 Image: AlphaSchift ... Vinvivo Bauer Eichenplatz 3 München.zim

 Datei Lizenz Sprache Bearbeiten Ansicht Bauvorhaben Aufmasse Stammsätze Fenster Hilfe

 Image: Internet Stammsätzer Fenster Fenster Hilfe

 Image: Internet Stammsätzer Fenster Hilfe
</t



Das Eingabe Fenster Maschinen-Bearbeitungen

Das Fenster für Maschinen-Bearbeitungen wird über das Symbol des stilisierten Zapfens in der Symbolleiste geöffnet .

Das Fenster selbst ist in 4 Bereiche gegliedert:

- Auswahl und Abwahl von Elementen. Standardmäßig ist hier Markieren und Element aktiv. Alternativ kann man auch eine Elementgruppe auswählen (z.b.Sparrenteilung), oder aber alle Elemente (alle Sparren, Balken, oder Säulen bspw.)
- Auswahl der Bearbeitung. Über der Auswahlliste sind kleine Symbole angeordnet. Diese Symbole untergliedern in folgende Bearbeitungs-Modi:

 Querverbindungen; 2. Längsverbindungen; 3. Endtypen;
Bearbeitungen im Holz(nicht am Ende); 5. Stahlteil-Eingabe wie Balkenschuhe oder Sparrenpfettenanker; 6. Alle Modi Neben der Liste gibt es noch eine kleine perspektivische Vorschau der ausgewählten Bearbeitung

- 3. Diemensionierung der Bearbeitung
- 4. Bearbeitung mit dem OK-Schalter ausführen. Außerdem kann man hier komplizierte Bearbeitungen für spätere Bauvorhaben abspeichern

Die Bearbeitungen im Überblick

Quer-verbind.	Längs-verbind.	Endtypen	lm Holz	Stahlteile
Blatt	Gerberstoß	Profil	Ausblattung	Stützenfuß
Schwalbenschwanz	Hakenblatt	Stirnbohrung	Blatt geneigt	Balkensch.außen
Tiroler Blatt neu	Längsschwalbe	Stirn ausnehmen	Bohrung	Balkensch.innen
Versatz	Längszapfen		Falz	Integralverbinder
Zapfen			Fase	Simplex
Ausnehmen			Nut	Winkel
Tiroler Blatt			Nut Geneigt	Gerberverbinder
			Profil längs	SparrenPfettAnker
			Stellnut	
			Schlitz	
			Strich	
			Kopieren	

Querverbindungen

1. Das Blatt

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auswählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

Varianten:

- An einem oder an beiden Enden oder nur in der Mitte
- Mit Versatz
- Mit Bohrung





2. Schwalbenschwanz

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

- Von oben oder von unten
- Abstand von Unterkante
- Mittig oder aussermittig
- Quer
- Begrenzt (bei hohem Hauptträger wird der Schwalbenschwanz nur bis Höhe Nebenträger ausgeführt)
- An einem oder an beiden Enden
- Nur Oberes oder Unteres Ende
- Nur winkelrechte Verbindungen





3. Tiroler Blatt

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Von oben oder von unten
- Spitz / 90° / Winkelhalb./ Winkelrecht
- Stärke einstellbar
- Tiefe und Versatztiefe einstellbar
- An einem oder an beiden Enden
- Nur Oberes oder Unteres Ende



4. Versatz

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

- Mit oder ohne Zapfen
- Stirn-, Fersen-, Doppelter Versatz
- Tiefe einstellbar
- Ferse bis vorn (Ideal als Anschluss Riegel-Rähm in einer Giebelwand)
- An einem oder an beiden Enden
- Nur Anschluss bei größer x°



5. Zapfen

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Mittig /ausser der Mitte
- Links-, rechts-, Ende absetzen
- Runde oder eckig
- Ferse bis vorn (Ideal als Anschluss Riegel-Rähm in einer Giebelwand)
- An einem oder an beiden Enden oben oder unten, nur winkelrechte
- Stehend oder liegend



6. Ausnehmen

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

- Enden auswählen (In der Regel wird der Nebenträger automatisch vin unten ausgenimmen)
- Element ausnehmen (hier kann man festegen weches Teil ausgenmmen wird und welches Teil das harte Teil bleibt)



Längsverbindungen

1. Gerberstoß

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Von oben oder unten
- Längen und Tiefen änderbar
- Lage links oder rechts vom Stoss oder mittig
- Zusätzliche Bohrung eingeben

2. Hakenblatt

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Von oben oder unten
- Längen und Tiefen änderbar
- Lage links oder rechts vom Stoss oder mittig
- Zusätzliche Bohrung eingeben

2. Stoss mit Blatt

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

- Von oben oder unten
- Längen und Tiefen änderbar
- Lage links oder rechts vom Stoss oder mittig
- Zusätzliche Bohrung eingeben













4. Längsschwalbenschwanz

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Längen und Breiten änderbar
- Von oben oder unten
- An einem oder beiden Enden



- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 3. Mit Enter bestätigen

- Längen und Breiten änderbar
- Rechts oder Links absetzen
- An einem oder beiden Enden









Endtypen

1. Profile

- 1. Befehl wählen
- 2. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- Mit Enter bestätigen 3.

Varianten

- Form: Konvex, Konkav oder Geschweift
- Masse verändern
- Von oben ider von unten •
- An einem oder beiden Enden





2. Stirnbohrung

- 1. Befehl wählen
- 2. Dimensionen eingeben
- 3. Element(e) auswählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- Mit Enter bestätigen 4.

Varianten

- Masse verändern
- An einem oder beiden Enden

2. Stirn ausnehmen

- Befehl wählen 1.
- 2. Dimensionen eingeben
- 3. Element(e) auswählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- Mit Enter bestätigen 4.

Varianten

- Masse verändern
- An einem oder beiden Enden



•

Ok



Frei im Bauteil

1. Ausblattung

- 1. Befehl wählen
- 2. Dimension der Ausblattung eingeben
- 3. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 4. Lage der Ausblattung eingeben
- 5. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl schräg
- Auswahl durch
- Auswahö gedreht
- Masse verändern
- Von oben, von unten, von der Seite
- Freistich (es wird ein wenig übers Eck gefräst damit das Gegenstück nicht verrundet werden muss)



Ausblattung



MaschinenBearbeitungen

Markieren Demarkieren Neu



2. Blatt geneigt

- 1. Befehl wählen
- 2. Dimension des Blattes eingeben
- 3. Element(e) auwählen (Verbindungen werden Lila dargetellt)
- 4. Lage des Blattes eingeben
- 5. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl von oben, unten oder der Seite
- Auswahl andere Seite





3. Bohrung

- 1. Befehl wählen
- 2. Durchmesser wählen
- Bei Bedarf Versenker-Dimension 3. wählen
- Lage der Bohrung zu den 4. Holzkanten
- 5. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl von oben, unten oder der Seite .
- Bohrtiefe eingeben •
- Anzahl gleichzeitiger Bohrungen ٠

Bei Bedarf Bohrwinkel eingeben



MaschinenBearbeitunge Markieren Demarkieren Neu

🗆 Nur

•

Alle

(Br./Hö.)) D

•

Element

C Elementgrupp

C Alle Elemente

👝 🗛 Seitenfläche

=



4. Falz / Fase / Nut

- 1. Befehl wählen
- 2. Dimmension eingeben
- 3. Element(e) auwählen (Bearbeitungen werden Lila dargetellt)
- 4. Lage der Bearbeitung mit "Verschieben" eingeben
- 5. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl von oben, unten oder der Seite
- Auswahl andere Seite





5. Nut geneigt

- 1. Befehl wählen
- 2. Dimension eingeben
- 3. Element auswählen
- 4. Lage der Bearbeitung mit "Verschieben" eingeben
- 5. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl von oben, unten oder der Seite
- Bei Bedarf andere Seite





6. Profil längs

- 1. Befehl wählen
- 2. Dimension eingeben
- 3. Element auswählen
- 4. Lage der Bearbeitung mit "Verschieben" eingeben
- 5. Mit Enter bestätigen

- Auswahl von oben, unten oder der Seite
- Bei Bedarf andere Seite





7. Stellnut

- Befehl wählen 1.
- 2. Dimmension eingeben
- 3. Element(e) auwählen (Bearbeitungen werden Lila dargetellt)
- Lage der Bearbeitung mit "Verschieben" eingeben 4.
- Mit Enter bestätigen 5.

Varianten

Auswahl von oben, unten oder der Seite

T

8. Schlitz

- Befehl wählen 1.
- 2. Dimension (Stahlteil von der Seite, Stahlteil von vorne)
- 3. Bohrungen im Holz und im Stahlteil eingeben
- Element auswählen 4.
- Lage der Bearbeitung mit "Verschieben" eingeben 5.
- 6. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl von oben, unten oder der Seite
- Bei Bedarf andere Seite

9.Strich

- Befehl wählen 1.
- 2. Element auswählen
- Lage der Bearbeitung mit "Verschieben" eingeben 3.
- 4. Mit Enter bestätigen

Varianten

- Auswahl von oben, unten oder der Seite
- Bei Bedarf andere Seite



Markieren Dem

C Elementgruppe

C Alle Elemente

👝 🗛 Seitenfläche

0,02

0.4

Beatbeitung speichern

+ 816 + 0,06 × 3 -

3 🗌 Mehm

▼ Sp.

0,04 0,16 × 3

lon de

Ansicht von der Seite

Ansicht

von der Seite

Fase All Selection of the selection of t

Element

tieren Neu

10

٥١١

0,02 🔽 Mitte

🔽 Durchb

Ok

DN[r

Ansicht

•

Nur (Br./Hö.)

•







